





Szerelési segédlet

FOREST
HUNGARY


E4213 Sarokszekrényből kifordítható polcrendszer
10006250200




1 db




1 db



1 db




1 db




1 db



1 db



2 db



2 db



20 db



4 db



4 db




2 db





2 db








1 db




**BALOS /
LEFT**









oldalirányú állítás/
horizontal adjustment










billentés állítása/
tilt adjustment



önbehúzó feszítő görgő/
closing front door adjustment




**JOBBS /
RIGHT**








önbehúzó feszítő görgő/
closing front door adjustment



oldalirányú állítás/
horizontal adjustment



billentés állítása/
tilt adjustment

